ZASS®
GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Prăjitor de pâine

model: ZST 07

mattina

<u>Vă rugăm citiți cu atenție aceste intrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.</u>

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE

DESCRIERE PRODUS

1 – Tavă pentru firimituri
2 – Buton *STOP*
3 – Buton *REHEAT*
4 – Buton *DEFROST*
5 – Selector nivel prăjire
6 – Mâner elevator
(dispozitiv transport pâine)

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştințe tehnice şi s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice.
Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.
Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare şi ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea şi frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Nu operați prăjitorul având mâinile umede sau dacă acesta este ud.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele şi butoanele pentru operare şi manevrare. Pâinea prăjită poate fi foarte fierbinte, prindeți şi mânuiți cu grijă. Nu introduceți în aparat pâinea unsă cu unt sau alte asemena.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ştecherul sau prăjitorul în apă sau în alte lichide.

Este necesară o atentă supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

- Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se monteză sau se demontează accesoriile.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța, a monta/demonta accesorii.
- Nu introduceți în prăjitor alimente de dimensiuni foarte mari, ustensile sau folii metalice. Nu încercați să scoateți alimentele cât timp aparatul este în funcțiune.
- Îndepărtați frecvent firimiturile acumulate pentru a evita apariția unui incendiu sau defectarea aparatului. Nu folosiți alimente care se pot topi când sunt încălzite.
- Verificați starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.

Nu folosiți aparatul în exterior. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu folosiți prăjitorul pe/sau lângă aragaz sau alte aparate care generează căldură.

- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi nici să atingă suprafețe fierbinți.
- Aparatul se scoate din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul şi verificați ca interiorul acestuia să nu mai conțină nici un material de ambalat.
Notă: nu puneți pâine în prăjitor la prima utilizare pentru a permite elementelor de încălzire să ardă orice urmă de praf acumultă în timpul asamblării aparatului. Operați prăjitorul în acest fel de 3-4 ori.

1. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este aşezată în poziția corectă. Aşezați prăjitorul pe o suprafață plană, stabilă, departe de margini şi nu prea aproape de pereți.
2. Desfăşurați cordonul de alimentare şi conectați aparatul la rețeaua electrică. Întroduceți feliile de pâine (2 felii normale) şi asigurați-vă că dispozitivul de transport al pâinii (elevatorul) este în poziția “ridicat”.
3. Rotiți selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită. Cu cât setarea este mai ridicată (există 7 nivele) cu atât prăjirea va fi mai intensă. Pentru o prăjire medie folosiți gradația 3 sau 4.
   Notă: 1) Prăjirea pe o parte a pâinii va fi mai intensă atunci când se introduce numai o felie de pâine față de cazul în care se introduc 2 felii deodată.
   2) Dacă prăjiți pâine una după alta, prăjirea a doua va fi mai intensă decât prima (la acelaşi nivel de prăjire).
4. Apăsați dispozitivul de transport al pâinii (mânerul elevator) până rămâne în poziție fixată. Dacă prăjitorul nu este introdus în priză, acest elevator nu se va putea apăsa.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, elevatorul va ridica pâinea prăjită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul STOP.
6. Dacă feliile de pâine au fost scoase din frigider mai întâi selectați nivelul de prăjire dorit şi apăsați mânerul elevator. Apoi apăsați butonul DEFROST – lampa corespunzătoare se va aprinde. Aşteptați prăjirea pâinii.
7. Dacă doriți să reîncălziți o felie de pâine deja prăjită: introduceți felia în prăjitor, apăsați mânerul elevator şi apoi apăsați butonul REHEAT (lampa led corespunzătoare se va aprinde). După un timp presetat, elevatorul va ridica pâinea prăjită reîncălzită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul STOP.

După folosire, întotdeauna scoateți aparatul din priză.

ATENȚIONĂRI

1. Nu introduceți prin forțare feliile de pâine în prăjitor. Feliile trebuie să intre uşor şi să mai rămână spațiu liber față de elementele de încălzire.
2. Nu prăjiți pâinea deja unsă cu unt sau cu alte asemenea alimente.
3. Prăjirea neuniformă este normală, datorită grosimilor diferite ale feliilor de pâine.

4. Dacă iese fum în timpul prăjirii, apăsați imediat butonul STOP.
5. Nu încercați să scoateți pâine blocată în prăjitor, atât timp cât aparatul este introdus în priză.

SFATURI PENTRU PRĂJIRE

Prăjirea este o combinație între răcirea şi uscarea pâinii. Nivelul de umiditate diferă de la un tip la altul de pâine, rezultând diferiți timpi de prăjire.

- Pentru o pâine semiuscată, folosiți o setare mai redusă.
- Pentru pâine proaspătă folosiți o setare mai ridicată.
- Pâinile cu suprafețe neregulate (cum ar fi muffins-urile englezeşti) vor necesita o setare mai ridicată.
- Feliile groase de pâine (inclusiv chiflele) vor necesita un timp mai îndelugat de prăjire. Uneori, s-ar putea să necesite 2 cicluri de prăjire.
- Când prăjiți pâine garnisită cu diferite ingrediente (ca de ex. mac, susan, stafide), curățați imediat după răcire prăjitorul de ingredientele rămase în interiorul aparatului.
- Înainte de a prăji chiflele, tăiați-le în 2 jumătăți.
- Pentru prăjirea unei singure felii, setați putere de prăjire la un nivel mai redus decât în mod normal, deoarece prăjitorul este conceput pentru a prăji 2 felii. Printr-o setare mai redusă, evitați arderea feliei de pâine.
- Pentru pâinea înghețată folosiți pentru dezghețare butonul DEFROST.

BUTONUL DEFROST

Butonul DEFROST este utilizat pentru a dezgheța pâinea şi a prăji-o. Prin apăsarea acestui buton durata ciclului de prăjire va creşte.

1. Introduceți feliile de pâine
2. Rotiți selectorul de control al nivelului de prăjire la setarea dorită:
- setarea 1-2 - pâine înghețată tăiată mai subțire.
- setarea 3-4 - pentru încălzirea produselor de patiserie, napolitanelor înghețate şi a chiflelor înghețate.
- setarea 5-7 - pentru încălzirea feliilor groase de pâine.
3. Apăsați dispozitivul de transport al pâinii până rămâne în poziție fixată.
4. Apăsați butonul DEFROST. Lampa indicatoare corespunzătoare se va aprinde.
5. Când ciclul de prăjire s-a terminat, dispozitivul de transport al pâinii va ridica pâinea prăjită. Dacă doriți oprirea prăjirii înainte de a se termina în mod automat, apăsați butonul STOP.

CURĂȚARE ŞI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că prăjitorul este scos din priză şi este complet răcit.
2. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. Curățați exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi ştergeți cu una uscată. Aplicați agentul de curățare folosit direct pe cârpă şi nu pe prăjitor.
3. Pentru a îndepărta firimiturile din tavă, scoateți tava de firimituri. După ce firimiturile au fost îndepărtate, puneți tava la loc.
4. Pentru a scoate bucățile de pâine rămase în prăjitor, întoarceți prăjitorul şi scuturați-l uşor. Nu introduceți obiecte tari sau ascuțite în interiorul prăjitorului, deoarece acest lucru poate duce la defectarea acestuia.
5. Înfăşurați cablul de alimentare numai în jurul lăcaşului din partea inferioară a prăjitorului (dacă acesta există) sau în jurul bazei prăjitorului.

POFTĂ BUNĂ !

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz
Putere nominală: 850 W
Clasa de protecție: II



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți şi să participați la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.