


# ZASS<sup>®</sup>

Confortul la îndemâna oricui

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE FIER DE CĂLCAT model: A 08



**Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului.**

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)  
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș  
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670, 0265-307671  
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne.**

**Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează.**

**Vă mulțumim !**

### **ATENȚIE !**

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Fierul de călcat se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protecție (pământare), conform cu specificațiile de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplați alte aparate la aceeași priză.
- Nu folosiți aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat.
- Nu introduceți fierul de călcat în apă sau în alte lichide. Nu atingeți fierul de călcat cu mâna udă.
- Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. Oprți aparatul înainte de a-l scoate din priză.
- Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți. Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu fi ajuns de copii.
- Nu umpleți/goliți fierul de călcat cu/de apă în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare.
- Dacă cordonul de alimentare este defect, fierul de călcat nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defecțiuni, apelați tot la un Service autorizat.
- Nu folosiți emisia de asupra unei persoane care are hainele pe ea.
- Fierul de călcat va fi ferit de accesul copiilor și nu se va lăsa nesupravegheat în timpul funcționării
- Nu lăsați fierul nesupravegheat pe masa de călcat. Dacă părăsiți camera, deconectați fierul de călcat.
- Aveți grijă să nu contactați părțile fierbinți ale fierului de călcat și aburii generați de acesta.
- Dacă folosiți prelungitoare (min. 10A), aveți grijă ca acestea să fie în stare bună și să aibă contact de protecție.
- Citiți instrucțiunile referitoare la temperatura de călcare de pe confecții, pentru a evita deteriorarea lor.
- Nu se va acorda nici un fel de garanție pentru posibilele deteriorări care sunt cauzate printr-o utilizare greșită sau necorespunzătoare.
- **Atenție, pericol de arsuri!** Talpa fierului de călcat devine foarte repede fierbinte, iar de răcit se răcește doar încet! Fierul de călcat se ține în exclusivitate numai de mâner.
- Este interzis a se deschide rezervorul de apă, în timpul utilizării fierului.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

## **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Înainte de utilizarea fierului de călcat, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire.

Desfaceți folia de ambalaj și folia protectoare de pe talpă (dacă această folie există).

La prima utilizare este posibil să apară un miros, eventual un ușor fum, datorită tălpii speciale, miros care va dispărea în câteva minute. Încălziți fierul de călcat la temperatura maximă și călcați o bucată de cârpă umedă timp de câteva minute pentru a curăța talpa de orice reziduri.

**(A): BUTON PENTRU ABURI**

**(B): ORIFICIU REZERVOR APĂ**

**(C): CABLU ALIMENTARE**

**(D): CORP MÂNER**

**(E): LAMPĂ TERMOSTAT**

**(F): BUTONUL TERMOSTATULUI**

**(G): TALPĂ PLASTIC IZOLANTĂ**

**(H): TALPĂ INOX**








## **PREGĂTIRI ÎNAINTE DE CĂLCARE**

Înainte de călcare sortați cu atenție hainele, în funcție de etichetă sau materiale și începeți cu hainele care cer cel mai scăzut nivel de temperatură.

Dacă nu există instrucțiuni de călcare pe hainele dvs., porniți călcare cu o temperatură redusă (●) și pe partea interioară a hainei. Dacă temperatura nu este destul de ridicată, atunci continuați cu o temperatură medie (●●).

Aveți mai jos tabelul cu echivalențele etichetelor de pe haine:

ETICHETĂ HAINE	MATERIAL	REGLARE TERMOSTAT
	sintetic	● temperatura minimă
	mătase – lână	● ● temperatura medie
	Bumbac - in	● ● ● temperatura maximă
	Materialul nu se va călca	



## CĂLCAREA CU ABURI

### Umplerea cu apă

- Nu umpleți fierul cu apă în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare electrică.
- Butonul de abur (A) trebuie să fie oprit și butonul termostatalui în poziția minim (min și/sau 0).
- Glisați în jos capacul rezervorului de apă (B).
- Ținând fierul de călcat în poziție verticală, turnați apă în orificiul rezervorului cu ajutorul paharului de plastic, având grijă să nu depășiți nivelul maxim (circa 100 ml) indicat cu semnul "MAX" pe rezervor.
- După umplerea cu apă, închideți capacul pentru a preveni scurgerea apei.
- Umpleți fierul cu apă folosind un pahar. Nu umpleți fierul de călcat direct de la robinet.
- Nu folosiți apă din acumulatori, apă cu zahăr sau cu alte substanțe solubile.
- Dacă apa menajeră este prea dură, folosiți apă distilată.

### Reglarea temperaturii

- Aduceți fierul de călcat în poziție verticală.
- Introduceți fișa de alimentare într-o priză cu pământare.
- Rotiți discul termostatalui (F) până în punctul dorit în funcție de tipul hainelor. Nu începeți imediat călcarea. Așteptați câteva minute pentru ca talpa să atingă temperatura dorită (lampa termostatalui (E) stă aprinsă). Când temperatura tălpii a ajuns la cea setată, lampa termostatalui (E) se stinge. Acesta se va aprinde și stinge în timpul călcării. Acest lucru este normal, însemnând că talpa este adusă la temperatura dorită.

- Dacă reduceți temperatura dorită după ce ați călcat la o temperatură mai mare, nu porniți călcarea până ce nu se aprinde lampa termostatului (talpa trebuie să se răcească).

### **Călcarea cu aburi**

- Rotiți discul termostatului spre centrul ariei pentru aburi, între ( ● ● ) și max (temperatură cât mai ridicată).  
Atenție: dacă discul termostatului se află la o temperatură scăzută și generarea de aburi nu se produce iar apa curge prin orificiile tălpii, măriți temperatura și atunci din orificiile tălpii vor ieși aburi.
- Așteptați până când lampa termostatului se stinge, apoi apăsați butonul de aburi (A).
- Fierul de călcat va da aburi în mod continuu dacă este ținut orizontal. Puteți opri furnizarea de aburi aducând fierul în poziție verticală sau prin apăsarea butonului (A).

### **CĂLCAREA USCATĂ**

- Opriți aburul apăsând butonul (A).
- Ajustați termostatul în sensul acelor de ceasornic la temperatura dorită, în funcție de tipul hainelor:
- Introduceți fișa de alimentare într-o priză cu pământare și așteptați până când se stinge lampa termostatului.
- Începeți călcarea când lampa termostatului s-a stins.

### **CURĂȚIREA ȘI ÎNTREȚINEREA DUPĂ CĂLCARE**

După călcare parcurgeți următoarele etape:

- Scoateți fișa fierului de călcat din priză
- Goliți rezervorul de apă.
- Opriți butonul pentru aburi și aduceți discul termostatului în poziția min. După răcire, ștergeți cu o cârpă umedă talpa fierului de călcat, pentru a înlătura resturile de pe talpă. Nu curățați talpa fierului cu substanțe chimice și/sau abrazive care ar putea distruge fierul.
- Când fierul s-a răcit puteți curăța partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscați.
- Păstrați fierul de călcat în poziție verticală departe de copii.

## **SFATURI PENTRU O CĂLCARE EFICIENTĂ ȘI CORECTĂ**

Vă recomandăm să folosiți temperatura minimă pentru materiale care conțin paiete, broderii, etc.

Dacă materialul este mixt (de ex. 40% bumbac, 60% sintetic), setați termostatul la valoarea cea mai mică cerută de cele 2 materiale. Dacă nu cunoașteți compoziția materialului, testați temperatura pe o parte ascunsă a hainei, pornind cu temperatura minimă și crescând temperatura progresiv, dacă materialul permite.

Nu călcați haine cu urme de transpirație sau alte pete – căldura tălpii va fixa aceste pete pentru totdeauna.

Pentru a evita strălucirea materialelor gen mătase, lână sau sintetic, încercați să le călcați pe interior. Pentru a evita strălucirea materialelor gen catifea, călcați într-o singură direcție (urmând fibra) și nu apăsați foarte tare fierul de călcat pe material. Multe haine se vor călca mai ușor dacă după spălare nu s-au uscat complet (rămân puțin ude).

Nu încărcăți mașina de spălat și folosiți turații de centrifugare cât mai scăzute, pentru a nu șifona foarte tare hainele.

Nu călcați peste fermoare, nasturi sau alte inserții dure, pentru a nu zgâria talpa fierului de călcat.

## **SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Model: A-08**

**Tensiune: 220-240 V**

**Frecvența: 50/60 Hz**

**Putere: 1100-1300 W**



### **Indicații pentru protecția mediului înconjurător**

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.*