

ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui



model: ZLR 02

lanula

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aparat de curățat scame

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide. Nu lăsați acest aparat fără supraveghere la îndemâna copiilor.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Acest aparat este conceput numai pentru utilizare casnică și exclusiv pentru hainele și tesaturile de mobilă indicate în acest manual.
- Nu utilizați acest aparat ca epilator sau aparat de ras. Nu utilizați acest aparat pe animale !
- Nu utilizați acest aparat pe țesături delicate cum ar fi cașmirul sau mătasea.
- Nu curățați aparatul cu apă sau alte soluții chimice.
- A se utiliza numai cu baterii alcaline tip AA (neincluse).

- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Aparatul de curatat scame ZASS ZLR 02 aparține acelu grup de articole care sunt întotdeauna utile să le ai prin preajma, așa cum este necesar să păstrăm puloverele, tricourile și jachetele îngrijite și curate. Practic, ușor de manevrat și utilizat.

Acest aparat funcționează cu 2 baterii tip AA (R6) (UM-2). Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile din aparat.

Întindeți hainele de curățat pe o suprafață plană, de preferat pe o masă de călcat sau orice altă suprafață acoperită cu pânză sau suspendate pe un umeraș de haine. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți bateriile respectând polaritatea indicată. Închideți compartimentul bateriilor. Puneți comutatorul de Pornit/Oprit (On/Off) în poziția Pornit (On) și începeți să eliminați scamele apărute pe țesătură.

Reglați ghidajul de protecție a țesăturii în poziția dorită conform tipului și lungimii firului țesăturii de tratat.

Cutia detașabilă va aduna toate scamele și cocoloașele scoase din țesătură și poate fi golită și curățată la sfarsitul acestei operații.

DACA NU FUNCȚIONEAZĂ:

- Verificați dacă bateriile au fost introduse corect conform polarității indicate.
- Verificați dacă bateriile nu sunt cumva epuizate.
- Verificați dacă grila permite lamelor să se rotească uniform.

CURĂȚAREA LAMELOR ȘI A GRILEI

Puneți comutatorul de Pornit/Oprit în poziția Oprit (Off) și scoateți bateriile.

Scoateți ghidajul de protecție tragand de el în exterior și scoateți grila cu totul, ridicand din lateral cu ajutorul unei surubelnițe cu cap plat sau al unei monezi.

Scoateți lamele și curățați-le cu ajutorul periei speciale furnizate. Aceeași operație de curățare poate fi efectuată și pentru grilă.

Această operație fiind terminată, introduceți lamele în locașul lor rotind ușor discul pentru a nimeri poziția corectă. Reintroduceți grila și ghidajul de protecție.

Pachetul conține:

- aparat de curatat scame ZASS ZLR 02 - capac de protecție - periuța de curățare - manual de utilizare în limba română

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani, calculată de la data vânzării. Păstrați chitanța sau factura de cumpărare pentru a putea beneficia de garanție. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecțiuni materiale sau de fabricație. Luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de chitanța sau factura de cumpărare și de acest certificat de garanție completat, datat și semnat de unitatea de la care a fost achiziționat produsul.

Model/Produs: **Aparat de curățat scame ZRL 02**

Numarul serial: _____

Vândut prin: _____

Data vânzării / data livrării: _____

Ștampila/semnătură vânzător:

Cumpărător: _____