

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIONĂRI !!

- Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu utilizați aparatul și apălați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungile polietilenă) la îndemâna copiilor.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiunea și frecvența sursei de alimentare corespund cu cele înscrise pe aparat.
- Nu lăsați aparatul pornit în timpul nopții și/sau în timp ce dormiți.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Nu stropiți aparatul cu apă și nu-l acoperiți cu haine umede. Nu introduceți aparatul în apă. Nu utilizați aparatul în afara încăperilor sau în locuri umede.
- Utilizați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
- Înainte de curățire, opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
- Nu utilizați aeroterma lângă cada de baie, duș, piscină, etc.
- Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile, explozibile sau termodeformabile, mobilier din lemn, haine și alte textile.
- Nu utilizați aparatul racordat la prize programate sau cu termostate de ambianță. Nu plasați aeroterma în imediata apropiere a prizei.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Nu loviți și nu deteriorați cordonul de alimentare. Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză.
- Dacă cordonul de alimentare este deteriorat duceți aparatul la un service autorizat.
- Aparatul nu produce interferențe radio sau TV (EC 82/499).
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Folosiți aparatul conform destinației sale, adică încălzire pentru uz casnic. Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi

periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pagubele cauzate de folosirea incorectă a aparatului!

Notă: Aparatul este dotat cu un termocontact, în cazul în care aeroterma se supraîncălzește, acesta va opri funcționarea aparatului. Pentru a-l repune în funcțiune, urmați următoarele etape:

- deconectați cablul de alimentare de la priză;
- așteptați circa 5 minute, verificați ca elementele și grilajele pentru ventilație să nu fie obturate;
- reconectați aparatul la priză și porniți-l.



UTILIZARE:

- a) Așezați aparatul pe o suprafață plană, la cel puțin 30 cm distanță de orice alte obiecte.
- b) Introduceți ștecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare specificațiilor de pe eticheta produsului.
- c) Rotiți termostatul la setarea dorită.
- d) Selectați modul de funcționare / treapta de putere prin rotirea comutatorului în dreptul semnului corespunzător:

○ = Oprit

(☼) = ventilație (fără încălzire)

(I) = 1000W

(II) = 2000W

Viteza ventilatorului nu se poate regla, ea este constantă în timpul utilizării aparatului.

După utilizare, opriți aparatul prin aducerea butonului pe 'O' și scoateți ștecherul cordonului de alimentare din priză.

Recomandare (pentru a prelungi durata de viață a produsului): înainte să opriți aeroterma, lăsați-o să mai funcționeze circa 2-3 minute pe modul ventilație (fără încălzire).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚIRE:

Aparatul necesită numai o curățire normală exterioară.

După utilizare și înainte de curățire deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui. Curățați grilajele de praf cu o periuță sau prin aspirare.

Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc.

Utilizați o cârpă moale umedă și apoi lăsați aparatul să se usuce.

Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăță, se introduce într-o pungă de PE sau se reambalează și se depozitează într-un loc uscat.

DATE TEHNICE:

Model: ZFH-04

Tensiune nominală: 220-240V~ 50Hz


Puterea nominală: 2000W (2 trepte: 1000W – 2000W)

Nivel zgomot: <45 dB(A)

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC

 Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.

ZASS®

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

AEROTERMĂ

MODEL ZFH-04



Manual de utilizare

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro