ZASS®
GERMANY
Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Fierbător apă (ceainic)

model: ZCK 07

mattina

<u>Vă rugăm citiți cu atenție aceste intrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.</u>

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zass.ro, www.sero.ro , e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

PREZENTARE



DESCRIERE PRODUS

1 – Gură de scurgere
2 – Cordon alimentare cu ştecher
3 – Bază (soclu alimentare)
4 – Indicator nivel apă
5 – Lampă de control
6 – Întrerupător Pornit/Oprit
7 – Capac fierbător
8 – Sistem deschidere /siguranță capac

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, şi acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoştințe tehnice şi s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile şi moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.
Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare şi ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea şi frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ştecherul sau ceainicul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Verificați starea aparatului şi a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.
- Ştecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ştecher şi nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile, lângă perdele sau alte asemenea materiale combustibile. Nu-l utilizați sau nu-l lasați lîngă suprafețe fierbinți.
- Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

- Folosiți doar apă rece pentru umplerea aparatului. Nivelul apei trebuie să fie între inscripționările MAX. şi MIN.
- Opriți aparatul înainte de scoaterea de pe "bază".
- Asigurați-vă întotdeauna că ați închis bine capacul. Nu umpleți cu apă peste nivelul MAX, apa fiartă ar putea curge afară.
- Aveți grijă ca "baza" şi exteriorul aparatului să nu fie udate.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

La prima folosire a aparatului, apa ar trebui fiartă în ea de minim două ori, pentru a realiza o curățare a aparatului, care, datorită procesului de fabricație, poate conține urme de praf sau alte materiale.

Utilizare

Puneți aparatul pe o suprafață plană şi stabilă. Deschideți capacul (7) prin apăsarea pe sistemul de deschidere (8).
Umpleți aparatul cu apă, având grijă să vă încadrați între semnele MIN. şi MAX. Indicatorul nivelului de apă poate fi citit pe ambele părți ale aparatului. Închideți capacul (7) prin apăsare (sistemul de siguranță (8) blocând capacul).
Puneți partea mobilă pe bază.
Asigurați-vă că priza la care conectați aparatul este una de 230V şi 50 Hz. Introduceți ştecherul cablului de alimentare în priză.
Porniți aparatul apăsând butonul de pornire pe poziția 1. Lampa de control aprinsă semnalizează că a început fierberea apei. Nu deschideți capacul în timpul fierberii apei.
După fierbere, aparatul se opreşte automat (butonul de pornire este readus în poziția 0), lampa termostat se stinge. Scoateți aparatul din priză. Nu deschideți capacul în timp ce scoateți apa din aparat.
Procesul de fierbere se poate opri în orice moment, prin ridicarea aparatului de pe soclul de alimentare (bază).

CURĂȚARE ŞI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză şi este complet răcit.
Curățați exteriorul cu o cârpă uşor umezită şi cu câteva picături de detergent, după care ştergeți cu o cârpă uscată.
Nu introduceți aparatul şi/sau baza sa în apă sau în alte lichide.
Nu folosiți agenți de curățare abrazivi.
Nici o altă întreținere, în afara celor menționate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare sau sunt necesare reparații, contactați un centru Service autorizat ZASS.

Curățirea calcarului depus

Intervalul de curățare depinde de duritatea apei şi de frecvența utilizării aparatului. În condiții normale de utilizare, decalcifierea trebuie facută la intervale de 3-4 luni. Dacă aparatul se opreşte automat înainte ca apa să fiarbă,

probabil trebuie decalcificat. Nu folosiți oțet, ci un agent detartrant (decalficiant) comercial be bază de acid citric. Folosiți cantitățile prescrise în instrucțiunile substanței utilizate.

Acest aparat corespunde normelor CE pentru inteferențe radio şi securitate în utilizare.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz
Putere nominală: 2000W
Capacitate: 1.5 litri



Indicații pentru protecția mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți şi să participați la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.